



Overflade	Top betjent	Vare nr.	Pris
Krom	Uden udtræk	10.151023-000	6.328,00
Rustfri	Uden udtræk	10.151023-700	7.398,00
Krom	Med udtræk	10.151113-000	8.971,00
Rustfri	Med udtræk	10.151113-700	8.971,00
Krom	Med udtræksbruser	10.151033-000	7.918,00
Rustfri	Med udtræksbruser	10.151033-700	9.249,00



Overflade	Side betjent	Vare nr.	Pris
Krom	Uden udtræk	10.151013-000	6.814,00
Krom	Med udtræksbruser	10.151003-000	8.076,00



Overflade	Side betjent	Vare nr.	Pris
Krom	Uden udtræk	10.151102-000	7.446,00
Krom	Med udtræksbruser	10.151102-700	8.879,00



Overflade		Vare nr.	Pris
Krom	2-huls	10.152413-000	9.623,00

Fås med Touch Light Pro – Ring og hør.



Overflade		Vare nr.	Pris
Krom	2-huls	10.152413-000	9.623,00

Fås med Touch Light Pro – Ring og hør.



Overflade	Betjening	Vare nr.	Pris
Krom	Side/håndbruser	10.151423-000	16.884,00
Rustfri	Side/håndbruser	10.151423-700	24.033,00
Krom	Side/2-huls/håndbr.	10.152423-000	19.242,00
Krom	Bord/3-huls	10.153423-000	20.844,00



Sæbedispenser			
Overflade	Monteringshul	Vare nr.	Pris
Krom	Ø26 mm	536060-000	3.467,00
Rustfri stål	Ø26 mm	536060-700	4.550,00



Roset til sæbedispenser			
Overflade	Hanehuls roset	Vare nr.	Pris
Krom	Ø35 mm	536291-000	149,00
Rustfri	Ø35 mm	536292-700	473,00